O ICOM BEDIENUNGSANLEITUNG FERNBEDIENUNGSMIKROFON

HM-195 SERIE

Vielen Dank für den Kauf des Fernbedienungsmikrofons HM-195 Serie. Das COMMANDMICIV™ dient zur Fernbedienung der IC-M423 Serie, IC-M400BB, IC-M506 Serie und in Zukunft verfügbarer Produkte.

Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung des angeschlossenen Funkgeräts sorgfältig durch.

Die vorliegende Anleitung beschreibt nur den Betrieb des Fernbedienungsmikrofons.

1 Mitgeliefertes Zubehör

Mit dem HM-195 geliefertes Zubehör:	
① Verbindungskabel OPC-1540* (6 m)	1

- Montagehalterung

2 Display





ANZEIGE DER KANALNUMMER

Zeigt die Nummer des gewählten Betriebskanals an. • Wenn ein Simplex-Kanal gewählt ist, erscheint "A" im Display.

- I ANZEIGE FÜR BEZEICHNUNG DES KANALS Der Kanalname erscheint, falls er programmiert ist. (siehe 3)
- SoftKey-ANZEIGEN (siehe 4)
 - Anzeige der für die Softkeys zugeordneten Funktionen.

- Zeigt die aktuelle Zeit an, wenn ein GPS-Empfänger angeschlossen ist oder die Zeit manuell eingegeben wurde.
 - "??" blinkt alle 2 Sek. anstelle der aktuellen Zeit, wenn die GPS-Zeit ungültig ist. Nach 23,5 Stunden erscheint "NO TIME".
 - "??" blinkt, beginnend nach vier Stunden ab manueller Eingabe der aktuellen Zeit, alle 2 Sek. anstelle der aktuellen Zeit bis zu 23,5 Stunden lang. Danach erscheint "NO TIME".
- "LOCAL" erscheint nach Eingabe der Zeitverschiebung.
- "MNL" erscheint, wenn die Zeit manuell eingegeben wurde.
- "UTC" erscheint, wenn die GPS-Daten eine GGA-, GLLoder GNS-GPS-Sentenz enthalten.
- Das Datum erscheint, wenn die GPS-Daten eine RMC-GPS-Sentenz enthalten.
- "NO TIME" erscheint, wenn kein GPS-Empfänger angeschlossen und die Zeit nicht manuell eingegeben worden ist.

POSITIONS-ANZEIGE

- Zeigt die aktuellen Positionsdaten an, wenn ein GPS-Empfänger angeschlossen ist oder die Positionsdaten manuell eingegeben worden sind.
 - "??" blinkt alle 2 Sek. anstelle der Positionsdaten, wenn die GPS-Positionsdaten ungültig sind. In diesem Falle bleiben die letzten Positionsdaten 23,5 Stunden gespeichert. Danach erscheint, NO POSITION".
 - "??" blinkt, beginnend nach vier Stunden ab manueller Eingabe der aktuellen Positionsdaten, alle 2 Sek. anstelle der aktuellen Positionsdaten bis zu 23,5 Stunden lang. Danach erscheint "NO POSITION".
- "NO POSITION" erscheint, falls kein GPS-Empfänger angeschlossen ist und Positionsdaten nicht manuell eingegeben worden sind.

1 SUCHLAUF-ANZEIGE

- "SCAN 16" erscheint beim Prioritätssuchlauf bzw. "SCAN" beim normalen Suchlauf. (siehe 14)
- "DUAL 16" erscheint bei aktivierter Zweikanalwache bzw. "TRI 16" bei aktivierter Dreikanalwache. (siehe 15)

3 Bedienelemente

Mit dem HM-195 kann das Funkgerät ferngesteuert werden. Außerdem ist es für den Intercom-Betrieb nutzbar.



auszuwählen, während man einen Kanalnamen, eine Position programmiert usw. (siehe 8, 16, 17)

4 Softkey-Funktion

Den vier Softkeys lassen sich verschiedene Funktionen zuordnen.

Je nach zugeordneter Funktion erscheint eine ganz bestimmte Anzeige oberhalb der jeweiligen Taste im Display. Fragen Sie Ihren Icom-Händler zu Details betreffend der Programmierung der Softkeys.

Wahl der Softkey-Funktionen

Wenn "◀" oder "▶" neben der linken bzw. rechten Softkey-Anzeige im Display sichtbar ist, kann man die zugeordneten Funktionen nacheinander mit der [◀]- oder [▶]-Taste durchschalten.



5 ENTER-TASTE [ENT] (siehe **8**, **10**, **16**)

Drücken, um die eingegebenen Daten, den gewählten Menüpunkt usw. zu übernehmen.

- G UP- UND DOWN- bzw. KANALWAHLTASTEN [▲•CH]/[▼•CH]
 - Drücken, um Betriebskanäle, Menüpunkte, Menüeinstellungen usw. zu wählen. (siehe 5, 30)
 - Drücken, um die TAG-Kanäle zu überprüfen, die Suchlaufrichtung zu ändern oder den Suchlauf manuell fortzusetzen. (siehe 14)
- KANAL-16-TASTE/ANRUFKANAL-TASTE [16/C]
 - Kurz drücken, um Kanal 16 einzustellen. (siehe 5)
 - 1 Sek. drücken, um den Anrufkanal einzustellen. (siehe 5) • "CALL" erscheint, wenn der Anrufkanal gewählt ist.
 - 3 Sek. gedrückt halten, um bei eingestelltem Anrufkanal in den Programmiermodus umzuschalten. (siehe 7)

8 LÖSCHTASTE [CLEAR] (siehe 8, 16, 30)

Drücken, um die Dateneingabe abzubrechen oder den Menü-Modus zu beenden.

O SOFTKEYS

Die gewünschten Funktionen können im Menü-Modus programmiert werden (s. Bedienungsanleitung des Funkgeräts).

1 LAUTSTÄRKE- UND SQUELCH-REGLER/ EIN/AUS-TASTE [VOL/SQL•PWR]

- Wenn das HM-195 ausgeschaltet ist, 1 Sek. drücken, um es einzuschalten. (siehe 6)
- 1 Sek. drücken, um das HM-195 auszuschalten.
- ➡ Wenn das HM-195 eingeschaltet ist, drücken, um die Lautstärke einstellen zu können.* (siehe 10)
 - Bei jedem Drücken auf den Regler wird dessen Drehfunktion in folgender Reihenfolge umgeschaltet: Lautstärkeregler, Squelch-Schaltschwellenregler, Betriebskanalwähler und Display- und Tasten-Hintergrundbeleuchtungsregler, falls entsprechend programmiert.
- Drehen, um die Lautstärke einzustellen.* (siehe 10)
- * Die Funktionen können im Menü-Modus programmiert werden.

5 Kanalwahl

Kanal 16

- 1 [16/C] kurz drücken, um auf Kanal 16 umzuschalten.
- 2 [CHAN] kurz drücken, um auf den vor der Umschaltung auf Kanal 16 eingestellten Betriebskanal zurückzukehren, oder mit [▲](CH) bzw. [▼](CH) einen anderen Betriebskanal einstellen.



Anrufkanal

1 [16/C] 1 Sek. drücken, um den Anrufkanal der gewählten Kanalgruppe einzustellen.



2 [CHAN] kurz drücken, um auf den vor der Umschaltung auf den Anrufkanal eingestellten Betriebskanal zurückzukehren, oder mit [A](CH) bzw. [▼](CH) einen anderen Betriebskanal einstellen.

REINIGEN SIE DAS HM-195 SORGFÄLTIG MIT KLAREM WASSER, falls es mit Salzwasser in Berührung gekommen ist. Andernfalls können die Tasten und Schalter durch auskristallisierendes Salz unbedienbar werden.

5 Kanalwahl (Fortsetzung)

Wahl der Kanalgruppen

- 1 [MENU] drücken.
- ② [VOL/SQL] drehen oder [▲]/
 [▼] drücken, um "Radio Settings" zu wählen, danach [ENT] drücken.
- ③ [VOL/SQL] drehen oder [▲]/ [▼] drücken, um die Menüzeile "CHAN Group" zu wählen, danach [ENT] drücken.
- ④ [VOL/SQL] drehen oder [▲]/
 [▼] drücken, um die Kanalgruppe zu wählen, danach [ENT] drücken.
 - Je nach Funkgeräte-Version kann die Kanalgruppenwahl nicht verfügbar sein.
- 5 [EXIT] drücken, um den Menü-Modus zu beenden.
- 6 Mit [▲](CH) oder [▼](CH) gewünschten Kanal wählen.
 - "DUP" erscheint bei Duplex-Kanälen.
 - "A" erscheint bei Simplex-Kanälen.

6 Empfangen und senden

- ① [PWR] 1 Sek. drücken, um das HM-195 einzuschalten.
- 2 Lautstärke- und Squelch-Pegel einstellen. (siehe 10, 11)
 - Zuerst den Squelch öffnen und die Lautstärke einstellen. Dann Squelch so einstellen, dass kein Rauschen hörbar ist.
- 3 Die Kanalgruppe, falls erforderlich, wechseln. (siehe 5)
- ④ Mit [▲](CH) oder [▼](CH) den gewünschten Kanal wählen. (siehe 5)
 - Beim Empfang eines Signals erscheint "Euse" im Display und das Signal ist hörbar.
 - Falls erforderlich die Lautstärke anpassen.
- (5) Mit [HI/LO] die Sendeleistung umschalten, falls erforderlich.
 - "25W" erscheint, wenn hohe Sendeleistung gewählt ist, "1W" bei niedriger Sendeleistung.
 - Zur Reduzierung der Stromaufnahme kann man niedrige Sendeleistung wählen. Für Weitverbindungen sollte jedoch hohe Sendeleistung gewählt werden.
 - Auf einigen Kanälen ist hohe Sendeleistung nicht wählbar.
- (6) Um zu senden, die [PTT]-Taste gedrückt halten und in das Mikrofon sprechen.
 - "
- Kanal 70 kann nur für DSC-Betrieb genutzt werden.
- ⑦ Zum Empfang die [PTT]-Taste wieder loslassen.

✓ Information

Die Rauschminderungsfunktion reduziert das Rauschen des Sende- und/oder Empfangssignals (siehe dazu auch Bedienungsanleitung des Funkgeräts.

WICHTIG: Um die Verständlichkeit der übertragenen Sprache zu gewährleisten, das Mikrofon etwa 5 bis 10 cm vom Mund entfernt halten, eine kurze Pause nach Betätigen der [PTT]-Taste machen und mit normaler Lautstärke ins Mikrofon sprechen.

✓ HINWEIS zur TOT-Funktion (Time-Out-Timer)

Die TOT-Funktion verhindert das ununterbrochene Senden über eine voreingestellte Dauer hinaus.

10 Sek., bevor der Sender durch die TOT-Funktion abgeschaltet wird, ertönt ein Warnton und "TOT" erscheint im Display anstelle des Kanalnamens. Falls die TOT-Funktion das Dauersenden beendet hat, muss eine Pause von 10 Sek. eingehalten werden, bevor man erneut senden kann.

7 Anrufkanal programmieren

- 1 Die gewünschte Kanalgruppe (INT, ATIS oder DSC) wählen,
- für die der Anrufkanal programmiert werden soll. (siehe 5) (2) [16/C] 1 Sek. drücken, um den Anrufkanal der gewählten Kanalgruppe einzustellen.
- "CALL" und die Kanalnummer des Anrufkanals erscheinen.
- ③ [16/C] noch einmal 3 Sek. drücken, bis auf einen langen Ton 2 kurze Töne folgen, um die Möglichkeit zur Programmierung des Anrufkanals aufzurufen.
- ④ Mit [VOL/SQL] oder den Tasten [▲](CH) bzw. [▼](CH) gewünschten Anrufkanal wählen.



- (5) [ENT] drücken, um den gewählten Kanal als neuen Anrufkanal zu speichern.
 - Mit [CLEAR] die Programmierung abbrechen.

8 Kanalbezeichnungen

Jeder Kanal kann mit einer max. 10 Zeichen langen alphanumerischen Bezeichnung versehen werden.

Zur Bezeichnung können Großbuchstaben, die Ziffern 0 bis 9, einige Symbole (! " # % & ' () * + , - . / [\] ^ :; < = > ?) sowie das Leerzeichen verwendet werden.

- Mit [▲](CH) oder [▼](CH) zu bezeichnenden Kanal wählen.
 Falls die Zwei- bzw. die Dreikanalwache oder der Suchlauf aktiviert sind, diese zuvor beenden.
- Um die Kanalbezeichnung editieren zu können, die Taste [NAME] drücken.
 - Das erste Zeichen erscheint invertiert (schwarz hinterlegt).



- ③ Die Kanalbezeichnung wie folgt eingeben:
 - Zeichen mit [VOL/SQL] oder [▲]/[▼]/[◀]/[▶] wählen.
 - [ENT] drücken, um das Zeichen zu übernehmen.
 - Um den Cursor zu bewegen, entweder Pfeil "←" oder "→" wählen, danach [ENT] drücken.
 - Für ein Leerzeichen "SPACE" wählen und [ENT] drücken.
 - Mit "DELETE" und [ENT] kann man Zeichen löschen.
 - Mit [CLEAR] abbrechen und zur normalen Anzeige zur
 ückkehren.
- ④ Schritt ③ so oft wiederholen, bis alle Stellen der Kanalbezeichnung eingegeben sind.



(5) [◀], [▶], [▲] oder [♥] drücken, um "FINISH" zu wählen, danach [ENT] drücken, um die Eingabe abzuschließen und zur normalen Anzeige zurückzukehren.

9 AquaQuake-Funktion

Die AquaQuake-Funktion drückt das Wasser aus dem Lautsprecher heraus, das andernfalls zu einem dumpfen und unverständlichen Klang führen würde. Ein vibrierender lauter Ton ist hörbar, wenn die Funktion aktiviert wurde.

- Bei gedrückter Taste [AQUA] die Funktion einschalten, um das Wasser aus dem Lautsprecher zu entfernen.
 - Solange [AQUA] gedrückt wird, ertönt ein Ton, der eingedrungenes Wasser herausdrückt. Dessen Lautstärke ist unabhängig von der Lautstärkeeinstellung.
 - Solange die AquaQuake-Funktion aktiv ist, kann keine andere Bedienung des HM-195 erfolgen.



nationalen Kanäle gewählt ist

ENT

CHAN GROUP

🗸 USA

INT

DSON.

EXIT BACK

10 Lautstärke einstellen

- [VOL/SQL] drehen oder so oft auf [VOL/SQL] drücken, bis das Lautstärkeeinstellfenster angezeigt wird.
- ② Nun an [VOL/SQL] drehen, um die Lautstärke einzustellen.
 - Die Einstellung erfolgt in 20 Stufen sowie der Stufe OFF.
 - Falls innerhalb von 5 Sek. keine Bedienung erfolgt, übernimmt das HM-195 die aktuelle Lautstärkeeinstellung und schaltet zum Normalbetrieb um.



- ③ [ENT] drücken, um die Lautstärkeeinstellung zu übernehmen und die Lautstärkeeinstellung zu beenden.
 - [CLEAR] drücken, um den Einstellvorgang abzubrechen.

Dem [VOL/SQL]-Regler kann eine gewünschte Funktion zugeordnet werden. Siehe dazu Bedienungsanleitung des Funkgeräts.

11 Squelch-Pegel einstellen

- So oft auf [VOL/SQL] drücken, bis das Squelch-Pegel-Einstellfenster angezeigt wird.
- 2 Nun an [VOL/SQL] drehen, um den Pegel einzustellen.
 - Die Squelch-Pegel ist in 11 Stufen einstellbar. OPEN erscheint bei geöffnetem Squelch; bei 10 können nur starke Signale den Squelch öffnen; bei 1 schon schwache Signale.
 - Falls innerhalb von 5 Sek. keine Bedienung erfolgt, übernimmt das HM-195 die aktuelle Squelch-Einstellung und schaltet zum Normalbetrieb um.



 ③ [ENT] drücken, um die Squelch-Pegel-Einstellung zu übernehmen und die Squelch-Pegel-Einstellung zu beenden.
 • [CLEAR] drücken, um den Einstellvorgang abzubrechen.

Dem [VOL/SQL]-Regler kann eine gewünschte Funktion zugeordnet werden. Siehe dazu Bedienungsanleitung des Funkgeräts.

2 Hintergrundbeleuchtung einstellen

Das Display und die Tasten des HM-195 lassen sich zur besseren Ablesbarkeit im Dunkeln von hinten beleuchten. Die Helligkeit der Beleuchtung kann in 7 Stufen eingestellt oder ganz ausgeschaltet werden.

- [BKLT]-Taste drücken, um das Beleuchtungs-Einstellfenster anzuzeigen. Nun [VOL/SQL] drehen, um die Beleuchtungshelligkeit einzustellen, danach [ENT] drücken.
 - Falls innerhalb von 5 Sek. keine Bedienung erfolgt, übernimmt das HM-195 die aktuelle Einstellung und schaltet zum Normalbetrieb um.



13 Suchlaufkanäle einstellen

- 1) Die gewünschte Kanalgruppe wählen. (siehe 5)
- ② Den als TAG-Kanal zu programmierenden Kanal einstellen.
- ③ [★] drücken, um den angezeigten Kanal mit einer TAG-Markierung zu versehen.
 - "★" erscheint im Display. 2) Zum Löschen der TAG-Markierung S
- ④ Zum Löschen der TAG-Markierung Schritt ③ wiederholen.
 * * verschwindet aus dem Display.
- ✓ Löschen bzw. Setzen aller TAG-Markierungen

[★] 3 Sek. drücken (bis auf einen langen Ton 2 kurze Töne folgen), um die TAG-Markierungen aller Kanäle der gewählten Kanalgruppe zu löschen.

• Prozedur wiederholen, um alle Kanäle der gewählten Kanalgruppe als TAG-Kanal zu programmieren.

14 Suchlauf starten

- ① Prioritäts- bzw. Normalsuchlauf im Menü-Modus vorab einstellen.
- Siehe Bedienungsanleitung des Funkgeräts.
- Die gewünschte Kanalgruppe wählen. (siehe 5)
- ③ TAG-Kanäle, wie oben erläutert, programmieren. (siehe 13)
- ④ Sicherstellen, dass der Squelch vor dem Start des Suchlaufs geschlossen ist.
- [5] [SCAN] drücken, um den Prioritäts- bzw. Normalsuchlauf zu starten.
 - "SCAN 16" bzw. "SCAN" werden beim Prioritäts- bzw. normalen Suchlauf angezeigt.
 - Je nach gewählter Einstellung im Menü-Modus pausiert der Suchlauf, solange ein Signal empfangen wird, oder er wird nach einer 5-Sekunden-Pause fortgesetzt. (Kanal 16 wird beim Prioritätssuchlauf ständig überwacht.)
 - Mit [▲]/[▼] die TAG-Markierung überprüfen, die Suchlaufrichtung wechseln oder den Suchlauf manuell fortsetzen.
 - Falls beim Prioritätssuchlauf auf Kanal 16 ein Signal empfangen wird, blinkt "16" und Signaltöne sind hörbar.



6 Zum Beenden des Suchlaufs [CLEAR]-Taste drücken oder Schritt (5) wiederholen.

15 Zwei-/Dreikanalwache

- 1) Im Menü-Modus Zwei- oder Dreikanalwache wählen.
- Siehe Bedienungsanleitung des Funkgeräts.
- ② Mit $[\blacktriangle]/[\triangledown]$ den gewünschten Betriebskanal einstellen.
- [DW] drücken, um die Zwei- bzw. Dreikanalwache zu starten.
 "DUAL 16" erscheint bei Zweikanalwache; "TRI 16" erscheint bei Dreikanalwache im Display.
 - Wenn auf Kanal 16 ein Signal empfangen wird, ertönt ein Piepton.



④ Um die Zwei- bzw. die Dreikanalwache zu beenden, [DW] noch einmal drücken.

16 Programmieren von Adress- und Gruppen-IDs



⑧ [MENU] drücken, um den Menü-Modus zu beenden.

17 Löschen von Adress- und Gruppen-IDs

- 1 Im Menü DSC SETTINGS "INDIVIDUAL ID" oder "GROUP ID"
 - Falls keine Adress- bzw. Gruppen-ID programmiert ist, erscheint "No ID". In diesem Fall [MENU] drücken, um den
- 2 Zu löschenden ID-Namen durch Drehen von [VOL/SQL] oder mit den [▲]/[▼]-Tasten wählen, danach [DEL] drücken.

INDIVIDUAL ID =	E GROUP ID E
ICOM 1	GROUP 1
ICOM 2	GROUP 2
ADD EDIT DEL D	ADD EDITEDEL DEL D

3 Zum Löschen der ID die Frage mit [OK] bestätigen. Die Anzeige wechselt zur Liste "INDIVIDUAL ID" oder "GROUP

ID .	
■ INDIVIDUAL ID ■	≡ GROUP ID ≡
ARE YOU SURE?	ARE YOU SURE?
OK CANCEL	OK CANCEL
• [CANCEL] drücken, um den	Löschvorgang abzubrechen.

- (4) [MENU] drücken, um den Menü-Modus zu beenden.
- Im Menü DSC SETTINGS "POSITION INPUT" wählen.
- ② Eigenen Breiten- und Längengrad durch Drehen von [VOL/
 - Gewünschte Ziffer mit [VOL/SQL] oder [◀]/[▶] wählen.
 - [ENT] oder [VOL/SQL] drücken, um die Ziffer zu übernehmen.

 - N für nördlichen Breitengrad oder S für südlichen Breitengrad
 - wählen. Dazu den Cursor in ,N'- oder ,S'-Position bringen.
 - wählen. Dazu den Cursor in ,W'- oder ,E'-Position bringen.

		ł	0	SI	ΤI	0	I I	NP	U'	ſ			≡		F	PO	SI	ΤI	٥Þ	۱I	NP	U.	Г		
L/	١	12		-	- '	· -					-N		L)N	Ŀ		-		-*	-		-			W
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ν	S												Ψ	Ε											
4	-	-	*			Ν	0 D	AT,	A.	FI	NIS	н		-	-	+			Ν	0 D	AT,	A.	FI	٩IS	Η
E	Х	ΙT	TE	3A	CK								E	Х	IΤ		3A	СК							

- ③ Nach der Eingabe [ENT] drücken, um die Positionsdaten
- ④ Die Anzeige wechselt zur UTC-Programmierung. Die UTC wie folgt eingeben:
 - Gewünschte Ziffer mit [VOL/SQL] oder [◀]/[▶] wählen.
 - [ENT] oder [VOL/SQL] drücken, um die Ziffer zu übernehmen.
 - wählen, danach [ENT] oder [VOL/SQL]-Regler drücken.

		F	PO	SI	ΤI	10	۱I	NP	U٦			
UT	ГC	2		-	-	: -						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4	-	-	+			Ν	ΟD	AT,	A [FII	NIS	ΞH
EXIT BACK												

- 5 Nach der Eingabe [ENT] oder auf [VOL/SQL] drücken, um die Positionsdaten und die UTC zu programmieren.
 - Die Anzeige "DSC SETTING" erscheint.

19 Notalarm

- Der Notalarm wird automatisch alle 3,5 bis 4,5 Min. wieder-holt, bis eine Rückmeldung empfangen wird (,Call repeat'-Modus) oder der Notalarm storniert wird (siehe 20).

Einfache Alarmierung

- 1) Vergewissern, dass Sie selbst gerade keinen Notalarm empfangen.
- 2 Schutzkappe anheben und die [DISTRESS]-Taste 3 Sek. drücken, um einen Notalarm zu senden.
 - Solange die [DISTRESS]-Taste gedrückt ist, ertönen Countdown-Pieptöne und die Beleuchtung der [DISTRESS]-Taste und des Displays blinken.
 - Der Notalarmkanal (Kanal 70) wird automatisch gewählt und der Notalarm gesendet.



- ③ Nach dem Senden des Notalarms erwartet das Funkgerät eine Rückmeldung.
 - [RESEND] drücken, um die Wiederholung des Notalarms manuell zu veranlassen.
 - [4] oder [b] drücken, danach [INFO], um den Inhalt des gesendeten Notalarms anzuzeigen.
 - [4] oder [>] drücken, danach [PAUSE] drücken, um den ,Call repeat'-Modus zu stoppen; [RESUME] drücken, um den ,Call repeat'-Modus wieder fortzusetzen.



④ Nach dem Empfang einer Rückmeldung [ALARM OFF] drücken und danach mit dem Mikrofon antworten.

Ein Notalarm enthält (voreingestellt):

- Die Ursache des Notfalls: unbestimmter Notfall
- Positionsdaten: Die letzten GPS- oder manuell eingegebenen Positionsdaten bleiben 23.5 Stunden oder bis zum Ausschalten erhalten.

Normaler Notalarm

- 1) Im Menü DSC CALLS "DISTRESS CALL" wählen.
- ② Durch Drehen von [VOL/SQL] oder mit [▲]/[▼] die Ursache des Notfalls auswählen und danach auf [VOL/SQL] oder [ENT] drücken.
 - "Undesignated", "Fire", "Explosion", "Flooding", "Collision", "Grounding", "Capsizing", "Sinking", "Adrift", "Abandoning ship", "Piracy" oder "Man Overboard" sind wählbar.
 - Die gewählte Notfallursache wird f
 ür 10 Min. gespeichert.



3 Die Notalarm-Bestätigungsanzeige erscheint. • Durch Drehen von [VOL/SQL] oder mit [▲]/[▼] kann man die nicht angezeigten Zeilen sichtbar machen.



- ④ [DISTRESS] 3 Sek. drücken, um den Notalarm zu senden. Solange die [DISTRESS]-Taste gedrückt ist, ertönen Count
 - down-Pieptöne und die Beleuchtung der [DISTRESS]-Taste und des Displays blinken.
 - Die gewählte Notfallursache wird für 10 Min. gespeichert.
- 5 Nach dem Senden des Notalarms erwartet das Funkgerät eine Rückmeldung.
 - [RESEND] zur manuellen Wiederholung drücken.
 - [◀] oder [▶] drücken, danach [INFO], um den Inhalt des gesendeten Notalarms anzuzeigen.
 - [4] oder [>] drücken, danach [PAUSE] drücken, um den ,Call repeat'-Modus zu stoppen; [RESUME] drücken, um den ,Call repeat'-Modus wieder fortzusetzen.
- 6 Nach dem Empfang einer Rückmeldung [ALARM OFF] drücken und danach mit dem Mikrofon antworten.
- Fin Notalarm enthält:
 - Die Ursache des Notfalls: gewählt in Schritt 2
 - Positionsdaten:
- Die letzten GPS- oder manuell eingegebenen Positionsdaten bleiben 23,5 Stunden oder bis zum Ausschalten erhalten.

Wenn kein GPS-Empfänger angeschlossen ist und die Position sowie die Zeit manuell programmiert worden sind, erscheint nachfolgende Anzeige. Die Positionsdaten und die UTC lassen sich wie folgt editieren:



EXIT BACK CHG ENT

- [CHG]-Taste drücken. Danach kann man den Breitenund Längengrad sowie die UTC editieren.
 - Gewünschte Ziffer mit [VOL/SQL] oder [◀]/[▶] wählen.
 - [ENT] oder auf den [VOL/SQL]-Regler drücken, um die Ziffer zu übernehmen.
 - Um den Cursor zu bewegen, entweder Pfeil "←" oder \rightarrow " wählen, danach [ENT] oder [VOL/SQL] drücken.
 - N für nördlichen Breitengrad oder S für südlichen Breitengrad wählen. Dazu den Cursor in ,N'- oder ,S'-Position bringen.
 - W für westlicher Längengrad oder E für östlichen Längengrad wählen. Dazu den Cursor in ,W'- oder ,E'-Position bringen.

20 Notalarm stornieren



21 Senden von DSC-Rufen

- Damit die DSC-Funktion ordnungsgemäß arbeitet, muss die Schaltschwelle des Squelchs richtig eingestellt sein.
- Senden eines individuellen Anrufs
- 1) Im Menü DSC CALLS "INDIVIDUAL CALL" wählen.
- (2) Gewünschte individuelle Adresse wählen oder eingeben.
- 3 Routine, Safety oder Urgency als gewünschten Anruftyp wählen.
- **HINWEIS:** Wenn in Schritt ② eine Küstenstation gewählt wurde, legt die Küstenstation den Kanal für die Sprachkommunikation automatisch fest. Deshalb bei Küstenstationen Schritt ④ überspringen und mit ⑤ fortfahren.

- ④ Gewünschten Intership-Kanal wählen.
- 5 Eine Bestätigungsanzeige erscheint.
- 6 Zum Senden des individuellen Anrufs [CALL] drücken.
- ⑦ Das Funkgerät erwartet nun auf Kanal 70 die Rückmeldung vom angerufenen Schiff.
- (8) Sobald die Rückmeldung "Able to comply" empfangen wurde, sind Hinweistöne hörbar und nachfolgende Anzeige erscheint:



[ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne zu beenden und den in Schritt ④ festgelegten Intership-Kanal zu wählen.

- Wenn die angerufene Station den gewählten Intership-Kanal nicht nutzen kann, wird ein anderer gewählt.
- Über das Mikrofon antworten. Weiter mit Schritt 9.



Falls die Rückmeldung ,Unable to comply' empfangen wurde, sind Hinweistöne hörbar.

[ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne zu beenden. Danach [EXIT] drücken, um auf den Betriebskanal zurückzukehren, der vor dem Aufrufen des Menü-Modus gewählt war.

9 Nach der Kommunikation [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Senden einer individuellen Bestätigung

Schnellbestätigung:

- ① Wenn ein individueller Anruf empfangen wurde, sind Hinweistöne hörbar.
- [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne zu beenden. [ACK] drücken.
- ③ Eine der drei Optionen aus Able to Comply, Unable to Comply und Propose New Channel wählen und danach [ENT] drücken.



- ④ Die Anzeige INDIVIDUAL ACK erscheint zur Überprüfung.
- 5 [CALL] drücken, um den Bestätigungsanruf zu senden.
- 6 Anruf mit dem Mikrofon beantworten.
- ① Um zum Normalbetrieb zurückzukehren, [EXIT] drücken.

Manuelle Bestätigung:

- 1) Im Menü DSC CALLS "INDIVIDUAL ACK" wählen.
- · Falls kein individueller Anruf empfangen wurde, erscheint die Zeile "Individual ACK" nicht in der Liste.
- 2 Zum Antworten individuelle Adress-ID oder ID-Code durch Drehen von [VOL/SQL] oder mit [▲]/[▼] wählen, danach [ENT] drücken.
- (3) Nachfolgend die Schritte (3) bis (7) wie bei der zuvor beschriebenen Schnellbestätigung ausführen.

♦ Senden eines Gruppenanrufs

- 1) Im Menü DSC CALLS "GROUP CALL" wählen.
- 2 Gewünschte Gruppen-ID wählen oder eingeben.
- Gewünschten Intership-Kanal wählen.
- (4) Eine Bestätigungsanzeige erscheint.
- 5 Zum Senden des Gruppen-Anrufs [CALL] drücken.
- 6 Informationen über das Mikrofon an die Gruppe mitteilen. ⑦ Abschließend [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Senden eines Anrufs an alle Schiffe

- 1 Im Menü DSC CALLS "ALL SHIPS CALL" wählen.
- 2 Gewünschte Kategorie der Mitteilung wählen.
 - Die wählbaren Kategorien können sich je nach angeschlossenem Funkgerät unterscheiden.
- (3) Gewünschten Verkehrskanal wählen.
- (4) Eine Bestätigungsanzeige erscheint.
- 5 Zum Senden des Anrufs an alle Schiffe [CALL] drücken.
- 6 Informationen über das Mikrofon an alle Schiffe mitteilen.
- ⑦ Abschließend [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Senden eines Positionsabfrageanrufs

- (nur für US-amerikanische- und australische Version)
- 1) Im Menü DSC CALLS "POSITION REQUEST" wählen.
- 2 Gewünschte individuelle Adresse wählen oder eingeben.
- ③ Eine Bestätigungsanzeige erscheint. • Korrektheit der Eingaben überprüfen.
- ④ Zum Senden des Positionsabfrageanrufs [CALL] drücken. Wenn der Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist, wartet das Funkgerät, bis der Kanal frei ist.
- (5) Wenn eine Bestätigung empfangen wird, sind Hinweistöne hörbar
- [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne zu beenden. Danach [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

POSITION REQUEST	
From: ICOM 2	
34° 34 - 5060N	
123°23.2360W	
12:00 UTC	
(EXIT)	

Senden eines Positionsmeldungsanrufs (nur für US-amerikanische- und australische Version)

- ① Im Menü DSC CALLS "POSITION REPORT" wählen.
- 2 Gewünschte individuelle Adresse wählen oder eingeben.
- ③ Eine Bestätigungsanzeige erscheint.
 - Korrektheit der Eingaben überprüfen.
- (4) Zum Senden des Positionsmeldungsanrufs [CALL] drücken. Wenn der Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist, wartet das Funkgerät, bis der Kanal frei ist.
- (5) Nachdem der Positionsmeldungsanruf gesendet wurde, kehrt das Funkgerät automatisch zum Normalbetrieb zurück.

Senden eines Polling-Abfrageanrufs

- (nur für US-amerikanische- und australische Version)
- 1 Im Menü DSC CALLS "POLLING REQUEST" wählen.
- 2 Gewünschte individuelle Adresse wählen oder eingeben.
- (3) Eine Bestätigungsanzeige erscheint. • Korrektheit der Eingaben überprüfen.
- ④ Zum Senden des Polling-Abfrageanrufs [CALL] drücken. • Wenn der Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist, wartet das Funkgerät, bis der Kanal frei ist.
- (5) Wenn eine Bestätigung empfangen wird, sind Hinweistöne hörbar.
- 6 [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne zu beenden. Danach [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.



Senden eines Testanrufs

- 1) Im Menü DSC CALLS "TEST CALL" wählen.
- 2 Gewünschte individuelle Adresse wählen oder eingeben.
- ③ Eine Bestätigungsanzeige erscheint.
- ④ Zum Senden des Testanrufs [CALL] drücken.
- (5) Wenn eine Bestätigung empfangen wird, sind Hinweistöne hörbar.
- (6) [ALARM OFF] drücken, um sie zu beenden. Danach [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.



Senden einer Testanruf-Bestätigung

Schnellbestätigung:

- Wenn ein Testanruf empfangen wurde, sind Hinweistöne hörbar. [ALARM OFF] drücken, um sie zu beenden.
- [ACK] drücken.
- [INFO] drücken, um die Informationen des Anrufs anzuzeigen. Mit [BACK] zur vorigen Anzeige zurück oder [ACK] drücken.
- ③ Die Anzeige TEST ACK erscheint zur Überprüfung.
 [CALL] drücken, um die Testanruf-Bestätigung zu senden.
 ④ Nach dem Senden der Testanruf-Bestätigung kehrt das
- ④ Nach dem Senden der Testanruf-Bestatigung kehrt das Funkgerät zum Normalbetrieb zurück.

Manuelle Bestätigung:

- 1) Im Menü DSC CALLS "Test ACK" wählen.
- Falls kein Testanruf empfangen wurde, erscheint die Zeile "Test ACK" nicht in der Liste.
- ② Durch Drehen von [VOL/SQL] oder mit [▲]/[▼] den Testanruf wählen, der bestätigt werden soll. Danach auf [VOL/SQL] oder [ENT] drücken.
- ③ Die Anzeige TEST ACK erscheint zur Überprüfung.
 [CALL] drücken, um die Testanruf-Bestätigung zu senden.
- ④ Nach dem Senden der Testanruf-Bestätigung kehrt das Funkgerät zum Normalbetrieb zurück.

Senden eines Positionsantwortanrufs

Schnellantwort:

① Wenn ein Positionsabfrageanruf empfangen wurde, sind Hinweistöne hörbar. [ALARM OFF] drücken, um sie zu beenden.



- 2 [ACK] drücken.
 - [INFO] drücken, um die Informationen des Anrufs anzuzeigen. Mit [BACK] zur vorigen Anzeige zurück oder [ACK] drücken.
- ③ Die Anzeige POSITION REPLY erscheint zur Überprüfung. [CALL] drücken, um den Positionsantwortanruf zu senden.
- ④ Nach dem Senden des Positionsantwortanrufs kehrt das Funkgerät zum Normalbetrieb zurück.

Manuelle Antwort:

- 1 Im Menü DSC CALLS "Position Reply" wählen.
- Falls kein Positionsabfrageanruf empfangen wurde, erscheint die Zeile "Position Reply" nicht in der Liste.
- ② Positionsabfrageanruf wählen, auf den geantwortet werden soll.
- ③ Die Anzeige POSITION REPLY erscheint zur Überprüfung. [CALL] drücken, um den Positionsantwortanruf zu senden.
- ④ Nach dem Senden des Positionsantwortanrufs kehrt das Funkgerät zum Normalbetrieb zurück.

♦ Senden eines Positionsberichtsantwortanrufs Schnellantwort:

 Wenn ein Positionsberichtsabfrageanruf empfangen wurde, sind Hinweistöne hörbar. [ALARM OFF] drücken, um sie zu beenden.



- 2 [ACK] drücken.
 - [INFO] drücken, um die Informationen des Anrufs anzuzeigen. Mit [BACK] zur vorigen Anzeige zurück oder [ACK] drücken.
- ③ Die Anzeige REPORT REPLY erscheint zur Überprüfung. [CALL] drücken, um den Positionsberichtsantwortanruf zu senden.
- ④ Nach dem Senden des Positionsberichtsantwortanrufs kehrt das Funkgerät zum Normalbetrieb zurück.

Manuelle Antwort:

- ① Im Menü DSC CALLS "Position Report Reply" wählen.
- Falls kein Positionsberichtsabfrageanruf empfangen wurde, erscheint die Zeile "Position Report Reply" nicht in der Liste.
- ② Durch Drehen von [VOL/SQL] oder mit [▲]/[▼] den Positionsberichtsabfrageanruf wählen, auf den geantwortet werden soll. Danach auf [VOL/SQL] oder [ENT] drücken.
- ③ Die Anzeige REPORT REPLY erscheint zur Überprüfung. [CALL] drücken, um den Positionsberichtsantwortanruf zu senden.
- ④ Nach dem Senden des Positionsberichtsantwortanrufs kehrt das Funkgerät zum Normalbetrieb zurück.

Senden eines Polling-Antwortanrufs Schnellantwort:

 Wenn ein Polling-Abfrageanruf empfangen wurde, sind Hinweistöne hörbar.

[ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne zu beenden.



- 2 [ACK] drücken.
 - [INFO] drücken, um die Informationen des Anrufs anzuzeigen.

Mit [BACK] zur vorherigen Anzeige zurück oder [ACK] drücken.

- ③ Die Anzeige POLLING REPLY erscheint zur Überprüfung. [CALL] drücken, um den Polling-Antwortanruf zu senden.
- ④ Nach dem Senden des Polling-Antwortanrufs kehrt das Funkgerät zum Normalbetrieb zurück.

Manuelle Antwort:

- ① Im Menü DSC CALLS "Polling Reply" wählen.
 - Falls kein Polling-Abfrageanruf empfangen wurde, erscheint die Zeile "Polling Reply" nicht in der Liste.
- ② Durch Drehen von [VOL/SQL] oder mit [▲]/[▼] den Polling-Abfrageanruf wählen, auf den geantwortet werden soll. Danach auf [VOL/SQL] oder [ENT] drücken.
- ③ Die Anzeige POLLING REPLY erscheint zur Überprüfung. [CALL] drücken, um den Polling-Antwortanruf zu senden.
- ④ Nach dem Senden des Polling-Antwortanrufs kehrt das Funkgerät zum Normalbetrieb zurück.

22 Empfang von DSC-Rufen

Empfang eines Notalarms

- (1) [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
- 2 Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.



[IGN]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23) [ACPT]

Drücken, um den Anruf anzunehmen. Dann [CH 16] drücken, um auf Kanal 16 als Betriebskanal umzuschalten. Diesen beobachten, falls eine Küstenstation Unterstützung anfordert.

Empfang einer Notalarm-Bestätigung

- 1 [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
- 2 Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.



[IGN]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23) [ACPT]

Drücken, um den Anruf anzunehmen. Dann [CH 16] drücken, um auf Kanal 16 als Betriebskanal umzuschalten. Diesen beobachten, falls eine Küstenstation Unterstützung anfordert.

Empfang eines Relay-Notalarms

- ① [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
- 2 Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.

RCVD DISTRESS RELAY FROM: 111111122 UNDESIGNATED
ELAPSED: 00:00:08
TGN TINEO ACPT

[IGN]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23) [ACPT]

Drücken, um den Anruf anzunehmen. Dann [CH 16] drücken, um auf Kanal 16 als Betriebskanal umzuschalten. Diesen beobachten, falls eine Küstenstation Unterstützung anfordert.

Empfang einer Relay-Notalarm-Bestätigung

- (1) [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
- 2 Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.



[IGN]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23) [ACPT]

Drücken, um den Anruf anzunehmen. Dann [CH 16] drücken, um auf Kanal 16 als Betriebskanal umzuschalten. Diesen beobachten, falls eine Küstenstation Unterstützung anfordert.

Empfang eines individuellen Anrufs

- 1 [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
 - · Wenn [ALARM OFF] nicht innerhalb von 2 Min. gedrückt wird, erscheint je nach Kategorie des empfangenen Anrufs die nächste Anzeige im Display.
- 2 Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.

RCVD INDIVIDUAL FROM: 111111 CH 08 ELAPSED: 00:00	. CALL 112 1:14
IGN INFO	ACK

[IGN]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23) **[ACK]**

Drücken, um "INDIVIDUAL ACK" anzuzeigen, damit man den Anruf, je nach aktueller Situation, auf dem von der anrufenden Station bestimmten Kanal beantworten kann. Siehe 21 zum Senden einer individuellen Bestätigung.

Wenn im DSC-Menü bei "INDIVIDUAL ACK" die Einstellung "Auto ACK (Unable)" gewählt ist, reagiert das Funkgerät automatisch auf den Anruf. In diesem Fall werden die ge-sendeten und empfangenen Anrufe in den Logs für gesen-dete und empfangene Mitteilungen gespeichert.

♦ Empfang eines Gruppenanrufs

- 1 [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
 - Wenn [ALARM OFF] nicht innerhalb von 2 Min. gedrückt wird, erscheint je nach Kategorie des empfangenen Anrufs die nächste Anzeige im Display.
- 2 Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.



[IGN]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23) [ACPT]

Drücken, um den von der anrufenden Station bestimmten Kanal beobachten zu können, damit man weitere Durchsagen der anrufenden Station hört.

Empfang eines Rufs an alle Schiffe

- 1 [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
 - Wenn [ALARM OFF] nicht innerhalb von 2 Min. gedrückt wird, erscheint je nach Kategorie des empfangenen Anrufs die nächste Anzeige im Display.
- 2 Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.



[IGN]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23) [ACPT]

Drücken, um den von der anrufenden Station bestimmten Kanal beobachten zu können, damit man weitere Durchsagen der anrufenden Station hört.

Empfang eines Gebiets-Anrufs

- 1 [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
 - Wenn [ALARM OFF] nicht innerhalb von 2 Min. gedrückt wird, erscheint je nach Kategorie des empfangenen Anrufs die nächste Anzeige im Display.
- 2 Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.



[IGN]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23)

[ACPT]

Drücken, um den von der anrufenden Station bestimmten Kanal beobachten zu können, damit man weitere Durchsagen der anrufenden Station hört.

Wenn kein GPS-Empfänger angeschlossen ist oder Proble-me mit dem angeschlossenen GPS-Empfänger vorhanden sind, werden, unabhängig von der De wirder sind, werden, unabhängig von der Position Ihres Schiffes, alle Gebiets-Anrufe empfangen.

Empfang eines Positionsabfrageanrufs

- 1 [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
 - Wenn [ALARM OFF] nicht innerhalb von 2 Min. gedrückt wird, erscheint je nach Kategorie des empfangenen Anrufs die nächste Anzeige im Display.
- 2 Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.



[IGN]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23) [ACK]

Drücken, um "POSITION REPLY" anzuzeigen und die Antwort auf den Anruf zu senden. (siehe 21)

Wenn im DSC-Menü bei "POSITION ACK" die Einstellung "Auto TX" gewählt ist, reagiert das Funkgerät automa-tisch auf den Anruf. In diesem Fall werden die gesende-ten und empfangenen Anrufe in den Logs für gesendete und empfangene Mitteilungen gespeichert.

Empfang eines Positionsberichtsanrufs

- ① [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
 - Wenn [ALARM OFF] nicht innerhalb von 2 Min. gedrückt wird, erscheint je nach Kategorie des empfangenen Anrufs die nächste Anzeige im Display.
- 2 Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.



[EXIT]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23)

Empfang eines Polling-Abfrageanrufs

- ① [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
 - Wenn [ALARM OFF] nicht innerhalb von 2 Min. gedrückt wird, erscheint je nach Kategorie des empfangenen Anrufs die nächste Anzeige im Display.
- Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.



[IGN]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23) [ACK]

Drücken, um "POLLING REPLY" anzuzeigen und die Antwort auf den Anruf zu senden. (siehe 21)

Wenn im DSC-Menu Der ", C-"Auto TX" gewählt ist, reagiert das Funkgerät autorna-tisch auf den Anruf. In diesem Fall werden die gesende-ten und empfangenen Anrufe in den Logs für gesendete und empfangene Mitteilungen gespeichert.

Empfang eines Testanrufs

- 1 [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
 - Wenn [ALARM OFF] nicht innerhalb von 2 Min. gedrückt wird, erscheint folgende Anzeige im Display.
- 2 Einen Softkey drücken, um die gewünschte Aktion auszulösen.



[IGN]

Drücken, um den Anruf zu ignorieren und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

[INFO]

Drücken, um die Anrufinformationen anzuzeigen. (siehe 23) **[ACK]**

Drücken, um "TEST ACK" anzuzeigen und die Antwort auf den Anruf zu senden. (siehe 21)

- Wenn im DSC-Menü bei "TEST ACK" die Einstellung "Auto TX" gewählt ist, reagiert das Funkgerät automa-tisch auf den Anruf. In diesem Fall werden die gesende-ten und empfangenen Anrufe in den Logs für gesendete und empfangene Mitteilungen gespeichert.

Empfang einer Testanruf-Bestätigung

- 1 [ALARM OFF] drücken, um die Hinweistöne und das Blinken des Displays zu beenden.
 - Wenn [ALARM OFF] nicht innerhalb von 2 Min. gedrückt wird, erscheint folgende Anzeige im Display.
- 2 [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.



23 Log für empfangene Mitteilungen

Das Funkgerät speichert automatisch bis zu 50 Notalarm- und 50 andere Mitteilungen. Diese Mitteilungen lassen sich zur Führung bzw. Ergänzung des Logbuchs heranziehen.

- · Wenn im normalen Betriebsmodus in der rechten oberen Ecke des Displays das Symbol " 🖸 " blinkt, ist mindestens eine ungelesene Mitteilung vorhanden.
- 1 [LOG] drücken, um im Menü DSC CALLS "RCVD CALL LOG" direkt zu wählen; auch über Menü-Modus möglich.
- 2 "Distress" oder "Others" wählen.
 - Die Notalarm-Mitteilung wird unter "Distress" gespeichert.
 - Andere Mitteilungen werden unter "Others" gespeichert.
 - " 🖂 " erscheint bei mindestens einer ungelesenen Mitteilung.
 - " 📥 " erscheint, wenn alle Mitteilungen gelesen sind.
 - Wenn kein Symbol in der Zeile vorhanden ist, gibt es keine Mitteilungen.



- 3 Gewünschte Mitteilung wählen.
 - In der Abbildung ist die markierte Mitteilung noch ungelesen.



- ④ Durch Drehen von [VOL/SQL] kann man durch alle Zeilen der Mitteilung scrollen.
- 5 [DEL] drücken, um die angezeigte Mitteilung zu löschen. • Dazu erscheint eine Bestätigungsanzeige, die man mit [OK] quittiert.
- 6 [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

24 Log für gesendete Mitteilungen

Das Funkgerät speichert automatisch bis zu 50 gesendete Mitteilungen. Diese lassen sich zur Führung bzw. Ergänzung des Logbuchs heranziehen.

- 1 Im Menü DSC CALLS "TX CALL LOG" wählen.
- 2 Gewünschte Mitteilung wählen.

	тх <	ALL LOG 🔤
1	3:40	Distress Cancel
	3:39	Distress
1	3:33	Group Call
1	3:31	Individual Call
ЕX	IT BAC	K ENT

- ③ Mit [VOL/SQL] kann man durch alle Zeilen scrollen.
- ④ [DEL] drücken, um die angezeigte Mitteilung zu löschen. • Bestätigungsanzeige mit [OK] quittieren.
- (5) [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

25 DSC-Menü-Modus

Automatic Acknowledgement (autom. Bestätigung)

- 1 Im Menü DSC SETTINGS entweder "INDIVIDUAL ACK", "POSITION ACK" oder "TEST ACK" wählen.
- ② Mit [VOL/SQL] "Auto TX" oder "Manual TX" wählen, danach [ENT] drücken.
- [BACK] drücken, um abzubrechen und zum Menü DSC SETTINGS zurückzukehren.
- ③ [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

CH 16 Switch (Kanal-16-Tasten-Funktion)

- Im Menü DSC SETTINGS die Zeile "CH 16 SWITCH" wählen. ② Mit [VOL/SQL] die Kanal-16-Tasten-Funktion auf "Auto (No.)
- Delay)", "10 Second Delay" oder "OFF" einstellen, danach [ENT] drücken. • [BACK] drücken, um abzubrechen und zum Menü DSC
- SETTINGS zurückzukehren.
- ③ [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.
- DSC Data Output (DSC-Datenausgabe)
- ① Im Menü DSC SETTINGS "DSC DATA OUTPUT" wählen.
- 2 Mit [VOL/SQL] für die DSC-Data-Output-Funktion die Einstellung "All Station", "List Station" oder "OFF" wählen, danach [ENT] drücken.
- [BACK] drücken, um abzubrechen und zum Menü DSC SETTINGS zurückzukehren.
- ③ [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

♦ Alarm

- 1) Im Menü DSC SETTINGS "ALARM" wählen.
- 2 Mit [VOL/SQL] den Status wählen, danach [ENT] drücken.
- [BACK] drücken, um abzubrechen und zum Menü DSC SETTINGS zurückzukehren.
- "Safety", "Routine", "Warning", "Self-Terminate" und "Discrete" sind wählbar. (voreingestellt: jeweils ON)
- ③ Mit [VOL/SQL] die Einstellung "ON" oder "OFF" wählen.
- ④ [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

CH 70 SQL Level (Kanal-70-Squelch-Pegel)

- 1) Im Menü DSC SETTINGS "CH 70 SQL LEVEL" wählen.
- 2 Mit [VOL/SQL] den Squelch-Pegel so einstellen, dass das Rauschen gerade stummgeschaltet wird und [ENT] drücken. • [BACK] drücken, um abzubrechen und zum Menü DSC SETTINGS zurückzukehren.
- ③ [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

DSC Loop Test (DSC-Test)

- 1) Im Menü DSC SETTINGS "DSC LOOP TEST" wählen.
- 2 [ENT] drücken, um den DSC-Loop-Test zu starten.
- [BACK] drücken, um abzubrechen und zum Menü DSC SETTINGS zurückzukehren.
- Wenn die gesendeten und empfangenen DSC-Signale übereinstimmen, erscheint "OK" im Display.
- ③ [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Wenn in Schritt ② "NG" erscheint, liegt sende- und/oder empfangsmäßig ein Problem vor. In diesem Fall muss das Funkgerät zur Überprüfung bzw. Reparatur an den Händler geschickt werden.

26 Intercom-Betrieb

Diese Funktion ist bei der Bedienung eines IC-M400BB nicht verfügbar.

- ① [INCM] drücken, um die Intercom-Funktion einzuschalten.
- ② [INCM CALL] gedrückt halten, um die Intercom-Signalfunktion zu aktivieren.
 - Solange die [INCM CALL]-Taste gedrückt wird, geben das Funkgerät und das Fernbedienungsmikrofon Signaltöne ab.
 "CALL" erscheint im Display.
- ③ Nach dem Loslassen von [INCM CALL] die [PTT]-Taste drücken und halten und mit normaler Stimme ins Mikrofon sprechen.
 - "TALK" erscheint auf dem Display des Sprechers, "LSTN" auf dem Display des Hörers.
 - Um die Lautstärke des HM-195 einzustellen, am HM-195 [VOL/SQL]-Regler drehen.
- ④ Nach dem Loslassen der [PTT]-Taste können Sie die Antwort aus dem Lautsprecher hören.



27 Empfangs-Lautsprecher

Mit [RX •]:] Empfangs-Lautsprecher-Funktion einschalten.
 • Das Einstellfenster für den Empfangs-Lautsprecher erscheint.



- ② Durch Drehen von [VOL/SQL] oder mit [▲]/[▼]/[▲]/[▶] die Lautstärke einstellen, danach [ENT] drücken.
 - "RX III." erscheint im Display.
- ③ Um zum Normalbetrieb zurückzukehren, [RX 4] drücken.
 "RX 4]: "verlischt im Display.

28 Megafon-Funktion

- ① Mit [PA] die Megafon-Funktion einschalten.
- ② Bei gedrückter [PTT]-Taste mit normaler Lautstärke in das Mikrofon sprechen.
 - Folgende Anzeige erscheint im Display.
 - Durch Drehen von [VOL/SQL] lässt sich die Lautstärke einstellen.



③ [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

29 Nebelhorn

- [HORN] drücken, um die Nebelhorn-Funktion einzuschalten.
- ② [HORN] drücken und gedrückt halten, um einen Nebelhorn-Ton zu erzeugen.
 - Bei gedrückt gehaltener [HORN]-Taste ist der Ton hörbar und im Display erscheint nachfolgende Anzeige.
 - Durch Drehen von [VOL/SQL] lässt sich die Lautstärke des Nebelhorn-Tons einstellen.



③ [EXIT] drücken, um zum Normalbetrieb zurückzukehren.

30 Menü-Modus

Der Menü-Modus dient zur Programmierung von nur selten zu ändernden Einstellungen des Funkgeräts und Funktionen des Fernbedienungsmikrofons, zum Senden von DSC-Anrufen und zum Anzeigen der programmierten MMSI-ID, des ATIS-Codes sowie der GPS-Informationen*.

* Erscheint nur, wenn ein GPS-Empfänger (NMEA0183 ver. 2.0 oder 3.01) am Funkgerät angeschlossen ist.

Diese Anleitung gilt nur für die Funktionen des Fernbedienungsmikrofons. Zu anderen Funktionen siehe auch die Bedienungsanleitung des jeweiligen Funkgeräts. (Einige Funktionen sind vom HM-195 aus nicht nutzbar.)

Aufrufen des Menü-Modus und Bedienung

- 1 [MENU] drücken.
- ② Mit [VOL/SQL] oder [▲]/(▼] gewünschte Menüzeile wählen, danach [ENT] drücken.
- ③ Mit [VOL/SQL] oder [▲]/[▼] gewünschten Menüpunkt wählen, danach [ENT] drücken.
- ④ Mit [VOL/SQL] oder [▲]/[▼] gewünschte Einstellung wählen, danach [ENT] drücken.
- 5 [EXIT] drücken, um den Menü-Modus zu beenden.
- [CLEAR] oder [BACK] drücken, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
- Backlight (Hintergrundbeleuchtung)

Menü zur Einstellung der Beleuchtung von Display und Tasten des HM-195 für optimale Ablesbarkeit im Dunkeln. 7 Stufen und OFF sind einstellbar. (voreingestellt: 7)

- 7 Stufen und OFF sind einstellbar. (v
- Display contrast (LCD-Kontrast)

Menü zur Einstellung des LCD-Kontrasts des HM-195 in 8 Stufen.

Stufe 1 ist der niedrigste Kontrast, Stufe 8 der höchste. (voreingestellt: 5)

• Key Beep (Quittungston)

Menü zum Ein- und Ausschalten der Tasten-Quittungstöne. Falls lautlose Bedienung erwünscht ist, können die Quittungstöne ausgeschaltet werden. (voreingestellt: ON)

• COMMANDMIC Speaker (Lautsprecher)

Anstelle des eingebauten Lautsprechers des HM-195 kann ein externer Lautsprecher genutzt werden.

(voreingestellt: Internal Speaker)

Diese Einstellung wirkt nicht auf den Lautsprecher des mitgelieferten Mikrofons. Dieser ist immer eingeschaltet.



31 Menü-Modus für das IC-M400BB

Siehe auch Seite 12 (30 Menü-Modus) zum Aufrufen des Menü-Modus.

Der Menü-Modus dient zur Programmierung von nur selten zu ändernden Einstellungen, wie Funktionen, Werten und DSC-Anrufen.



♦ MMSI/GPS Info

Das Funkgerät zeigt die programmierte MMSI-ID und die GPS-Informationen an. Wenn keine MMSI-ID programmiert ist, erscheint "NO DSC MMSI" im Display.

MMSI/GPS INFO
MMSI: 123456789
LAT: 35° 45,0000N
LON: 135° 36 . 0000E
UTC: MAR 21 10:00
50G: 18.5kt
COG: 275.5*
SW Ver:
CMDMIC Ver:
[EXIT[BACK]

32 Menü Radio Settings

Scan type (Suchlaufart)

Zwei Suchlaufarten stehen zur Auswahl: Normal- und Prioritätssuchlauf. Der Normalsuchlauf tastet alle Suchlaufkanäle der Reihe nach ab. Der Prioritätssuchlauf tastet ebenfalls alle Suchlaufkanäle ab, überwacht dabei jedoch zusätzlich den Kanal 16.

(voreingestellt: Priority Scan)



Scan timer (Suchlauf-Timer)

Der Suchlauf-Timer kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ausgeschaltet (OFF) bewirkt er, dass der Suchlauf erst dann fortgesetzt wird, wenn das gefundene Signal vom Kanal verschwindet. (voreingestellt: OFF)

 Prioritätssuchlauf: Eingeschaltet (ON) wird der Suchlauf beim Auffinden eines Signals nach einer Pause von 5 Sek. automatisch fortgesetzt, außer bei Signalen auf Kanal 16.

• Normalsuchlauf: Eingeschaltet (ON) wird der Suchlauf beim Auffinden eines Signals nach einer Pause von 5 Sek. automatisch fortgesetzt, selbst wenn auf irgendeinem Kanal ein Signal empfangen wurde.



Dual/Tri-watch (Zwei-/Dreikanalwache)

In diesem Menü wird die Funktion Zwei- oder Dreikanalwache voreingestellt. (voreingestellt: Dualwatch)



Channel Group (Kanalgruppe)

Je nach Version des Funkgeräts können INT, ATIS und/ oder DSC wählbar sein. (voreingestellt: INT)

UP =
ENT

33 Menü Configuration

Siehe auch Seite 12 (10 Menü-Modus) zur Einstellung von Hintergrundbeleuchtung, LCD-Kontrast, Quittungston und COM-MANDMIC-Lautsprecher.



② Mit [VOL/SQL] oder [▲]/[▼] gewünschte Einstellung wählen und danach [ENT] drücken, um sie zu übernehmen.

ENT

- "V" erscheint vor der gewählten Einstellung.
- ③ [EXIT] drücken, um den Menü-Modus zu beenden. • [CLEAR] oder [BACK] drücken, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

• RX

Empfangs-Rauschminderung ein- oder ausschalten.

- OFF: Empfangs-Rauschminderung ausgeschaltet. (voreingestellt)
- Empfangs-Rauschminderung reduziert die Rausch-1: anteile des Empfangssignals auf etwa die Hälfte.
- 2: Empfangs-Rauschminderung reduziert die Rauschanteile des Empfangssignals auf etwa ein Drittel.
- 3: Empfangs-Rauschminderung reduziert die Rauschanteile des Empfangssignals auf etwa ein Zehntel.

NOISE CAN	ICEL E
🗸 OFF	
1	
2	
3	1.4
EXIT BACK	ENT

• TX

Sende-Rauschminderung ein- oder ausschalten.

- OFF: Sende-Rauschminderung ausgeschaltet. (voreingestellt)
- ON: Sende-Rauschminderung reduziert die Rauschanteile des Sendesignals auf etwa ein Drittel.

E NOISE CAN	NCEL =
V OFF	
011	
EXIT BACK	ENT



④ [EXIT] drücken, um den Menü-Modus zu beenden. • [CLEAR] oder [BACK] drücken, um zur vorherigen Anzeige

[VOL/SQL]-Zuordnung

zurückzukehren.

Der Tastenfunktion des [VOL/SQL]-Reglers lassen sich bis zu vier Funktionen zuordnen: Lautstärkeeinstellung (VOL), Squelch-Pegel-Einstellung (SQL), Kanalwahl (CHAN) und Hintergrundbeleuchtung (Backlight). Nach der Zuordnung lassen sich die Funktionen nacheinander durch Drücken auf den [VOL/SQL]-Regler aufrufen und nachfolgend durch Drehen von [VOL/SQL] einstellen.

Beispiele:

- VOL ist die 1. Funktion beim Drücken auf den [VOL/SQL]-Regler, sodass das Lautstärkeeinstellfenster erscheint, wenn man einmal auf den [VOL/SQL]-Regler drückt. Jetzt kann man die Lautstärke einstellen.
- CHAN ist die 3. Funktion beim Drücken auf den [VOL/ SQL]-Regler, sodass das Kanalwahlfenster erscheint, wenn man dreimal auf den [VOL/SQL]-Regler drückt. Jetzt kann man den gewünschten Kanal wählen.

Bei Bedarf lassen sich VOL, SQL, CHAN und Backlight jeder der vier nacheinander aufrufbaren Funktionen zuordnen.

Dementsprechend lassen sich die einzelnen Funktionen durch mehrfaches Drücken auf den [VOL/SQL]-Regler aufrufen. Unbenutzte (Not Used) werden dabei übersprungen.

Softkey-Zuordnung

Den Softkeys lassen sich verschiedene Funktionen zuordnen, die jeweils genutzt werden können, wenn die Funktionsbezeichnung (Abkürzung) über der Taste im Display angezeigt wird.

Inactivity Timer (Inaktivitäts-Timer)
Inaktivitäts-Timer einstellen (1 bis 10 Minuten, in 1-Minu-
ten-Schritten) bzw. ausschalten (OFF) für den Menüpunkt
"Not DSC Related" und (1 bis 15 Minuten, in 1-Minuten-
Schritten) bzw. ausschalten (OFF) für den Menüpunkt
"DSC Related". 10 Sek. vor Ablauf ist ein Hinweiston hör-
bar. Bei Ablauf erscheint die Anzeige des Normalbetriebs.

- Im Menü "INACTIVITY TIMER" mit [VOL/SQL] oder [▲]/[▼] die Menüzeile "Not DSC Related" bzw. "DSC Related" wählen, danach [ENT] drücken.
- ② Mit [VOL/SQL] oder [▲]/[▼] gewünschte Einstellung wählen, danach [ENT] drücken, um sie zu übernehmen.
 ,,✓" erscheint vor der gewählten Einstellung.
- ③ [EXIT] drücken, um den Menü-Modus zu beenden.
 [CLEAR] oder [BACK] drücken, um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

■ INACTIVITY Not DSC Related:	TIMER ≡ 10 min ⊧
DSC Related:	15 min⊁
EXIT BACK	ENT

Not DSC Related

Wenn im Display eine Anzeige vorhanden ist, die in keinem Zusammenhang mit den DSC-Funktionen steht, schaltet die Anzeige nach Ablauf der eingestellten Zeit zur Anzeige des Normalbetriebs zurück. (voreingestellt: 10 min)



DSC Related

Wenn im Display eine Anzeige vorhanden ist, die im Zusammenhang mit den DSC-Funktionen steht, schaltet die Anzeige nach Ablauf der eingestellten Zeit zur Anzeige des Normalbetriebs zurück. (voreingestellt: 15 min)

INACTIVITY TIMER	E
12 min	
13 min	
14 min	U
🖌 15 min	1.
EXIT BACK ENT	

♦ Remote ID

Einstellung einer Remote-ID zwischen 1 und 69.

(voreingestellt: 15) Die Remote-ID ist Bestandteil des Icom-Original-NMEA-Formats.



Bitte beachten Sie die gesetzlichen Nutzungsbedingungen Ihres Landes! Please note and follow the legal conditions of use of your country.

Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in Japan, in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland und/oder in anderen Ländern. COMMANDMIC ist eine registrierte Marke der Icom Inc. (Japan) in Japan und den Vereinigten Staaten.